

らくらく出品USB対応バーコードリーダー

音量設定の解説

音量の設定は、下記の手順で簡単にできます。

画像を参考に、 ~ の手順で、
付属の『QUICK - SET - UPカード』にあるバーコードを読み込んでください。

『QUICK - SET - UPカード』の裏面、真ん中に
「**Good Read Beeper Selection**」という欄があります。
「**Tone**」の下にある4つのバーコードで、音量を設定します。

左上「**Medium**」 = 音量 "**中**" 右上「**Low**」 = 音量 "**小**"
左下「**High**」 = 音量 "**大**" 右下「**Disable**」 = **消音**

設定変更時は、最初に画像の をバーコードで読み取り

で設定したい音量のバーコードを読み取ります。

最後に、 のバーコードを読み取ると、設定完了です。

他の設定は通常使用しませんので、これ以外のバーコードは読み取らないようご注意ください。

